

# 小ホール照明吊物回路図

令和2年5月15日現在

UH	12 (5)	11 (5)	10 (5)	9 (5)	8 (4)	7 (4)	6 (4)	5 (4)	4 (4)	3 (4)	2 (4)	1 (4)
----	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2SL	12 (2)	11 (2)	10 (2)	9 (2)	8 (2)	7 (2)	6 (2)	5 (2)	4 (2)	3 (2)	2 (2)	1 (2)
-----	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2BL	C4 (2)	C3 (2)	C2 (2)	C1 (2)	上下4 (2)	上下3 (2)	上下2 (2)	上下1 (2)	中4 (2)	中3 (2)	中2 (2)	中1 (2)
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

※ ボーダーと切替え

1SL	12 (2)	11 (2)	10 (2)	9 (2)	8 (2)	7 (2)	6 (2)	5 (2)	4 (2)	3 (2)	2 (2)	1 (2)
-----	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1BL	C4 (2)	C3 (2)	C2 (2)	C1 (2)	上下4 (2)	上下3 (2)	上下2 (2)	上下1 (2)	中4 (2)	中3 (2)	中2 (2)	中1 (2)
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

※ ボーダーと切替え

TL下	2 (2)	1 (2)
-----	----------	----------

※ TLには、切替ウォールコンセントがあります。

TL上	2 (2)	1 (2)
-----	----------	----------

FR下	4 (2)	3 (2)	2 (2)	1 (2)
-----	----------	----------	----------	----------

FR上	4 (2)	3 (2)	2 (2)	1 (2)
-----	----------	----------	----------	----------

CL	8 (2)	7 (2)	6 (2)	5 (2)	4 (2)	3 (2)	2 (2)	1 (2)
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PIN (映写室)	3 (C30A×1)	2 (C30A×1)	1 (C20A×2)
--------------	---------------	---------------	---------------

※ 表記なしは、全てC20Aコンセントです。

※ ( )内は、コンセント口数です。